



Augu

-

.....

# Cisco Meraki 無線LANアクセスポイント

## MRシリーズ〜屋内アクセスポイント〜 つなぎかたガイド

STEP1 == 同梱物を確認しよう

接続して、電源を入れよう

= STEP 3 =

カウントを作り、Web ペーシにアクセスしょ

= STEP 4 =

各設定を行おう

= step **5** ==

接続確認をしよう

IP アドレスを自動取得できない場合





#### 同梱物を確認しよう

Cisco Meraki MR シリーズ のパッケージには、次のものが同梱されています。 不足などないか、確認しましょう。

● MR シリーズ アクセス ポイント本体 1 台 2 マウントクレードル 1 個

③ 吊り天井取り付け用キット 1 セット ④ 壁面用ネジ、安全ネジ、壁用面ネジアンカー 各 2 個
 ⑤ 予備ネジ 2 個





#### 接続して、電源を入れよう

実際にパソコンで表示される画面は、予告なく変更されることがあります。

MR シリーズのマウントクレードルを外します。

 $(\mathbf{1})$ 





緑点灯するまで待ちます。

はじめは複数色に点灯します。



無線LANアクセスポイント

Create account



実際にパソコンで表示される画面は、予告なく変更されることがあります。

(5)	
	クリックすると以下の画面になります。
	先ほど登録したメールアドレスにメールが送られているので、メールを確認しましょう。
	Email Verification
	Before continuing, please verify your email address to access all of our features. A confirmation email was sent to .co.jp. Resent confirmation email or update email address.
6	
	送られてきたメールに記されている <mark>(URL</mark> )をクリックします。 
	Hi manana manana a
	You signed up for a Meraki account using the email@co.jp.
	Please confirm your email address by following this link:
	https://n69.meraki.com/login/confirm_email?key=a11eeaa7a2eb3e52a9708bf9b2ac005568d92aaf
	You can log into the Meraki Dashboard at <u>https://dashboard.meraki.com/</u> .
	Thanks,
	Meraki
	クリックすると以下の画面に移ります。【here】をクリックします。
	Your email has been confirmed. Thanks for using Cisco Meraki!
	Please click here to go to your organization.



実際にパソコンで表示される画面は、予告なく変更されることがあります。

Welcome to Meraki Das	shboard		
You don't have administrator privil-	eges on any Meraki ne	tworks. If you <u>create a new network</u> we can	help you configure
続いて、以下のページが表	示されます。必要	『な項目を入力しましょう。	
	Create net	twork	
任意のネットワークの	Name		
名前を入力します。		file and enders.	
	Network type	* Wretens	
wirelessを選択します。		<ul> <li>Switch</li> </ul>	
		Combined hardware 49	
	Pre- Street		ound plant sweds coder controls
	Devices	was devices size your organization's investory or and mean a	(m)
	Derices	Add devices him your organizations inventory or add them a front eventory	Cheir
	Devices:	No devices here your organizations investory or add them a front investory of add them and the second seco	Che
スタナス推型の	Devices.	Ad over cen tree your organizations inventory or add them a framework and the second	(Chier
登録する機器の	Derites.	And over can injer your organizations investory or add them a forest remember Visa currently there no devices in your investory Enter (on (or more setal/order numbers, (one par size) <u>"Them</u> .	(Ch
登録する機器の シリアル番号を入力します。	Derices.	And over can here you organizations investory or add them a framework and the second	(Conditional and Line).
登録する機器の シリアル番号を入力します。	Derkes:	And over them here your organization is revealing or add them a framework revealing	(Cher un ) find these surpliers?
登録する機器の シリアル番号を入力します。 シリアル番号を入力後、	Devices:	And over them there your organization is investing or add them a frameworking investing in the second seco	Chier an 1 lind these surpless?



実際にパソコンで表示される画面は、予告なく変更されることがあります。

10 シリアル番号を入力後、【Claim】ボタンをクリックすると対象機器が追加されます。

追加されたことを確認したら、【Create network】 ボタンをクリックします。

Organization	Create net	work	
Help	Name:	Test	
	Network type.	<ul> <li>Winless</li> <li>Security appliance</li> <li>Saith</li> <li>Combined hardware</li> <li>MDM</li> </ul>	
	Devices.	Add devices from your organization's inventory or add them using their setallor	der number. Claim
		2 March and an and an and a contraction of the second of	

ライセンスを登録します。お手元にライセンスキー(12ケタ)をご用意ください。

Organization>License Infoをクリック	Deptember         Detect         Detect         Detect           Non         Science         Science         Science         Science           Non         Science         Science         Science         Science           Non         Science         Science         Science         Science           Non         Science         Science         Science         Science	
©		
Add another licenseをクリック	License information for	
	Louine expression @	
	But relation lawspor	
	Mit Ankanade Geschity Golfens Manager Licence Britt Conset dez	the case of
	No. Analasian Ganuny Cultures Managar Linensa Imir Cumeri dao	Ta court



実際にパソコンで表示される画面は、予告なく変更されることがあります。

Operation [License more device]の選択 <sup>&amp; r</sup> Renew my Dashboard license」は ライセンス更新時に利用します。 ④	Operation Loanse more devices
icense key xxxx xxxx xxxx (12ケタ)の入力 ⑤ Add Licenseのクリック	-
ッ .icense History にライセンスが登録されます	
License History ⊕ Ihom invahidned Scenses □ Kay Blant date: ⊕ Califord of * Type Edition 1 Scriptions Landows Editors and Scriptions (1)	Devision Devision Version Permit Videoteen AP System

(11)

【Wireless】→【Monitor】→【Access points】 をクリックして、先ほど入力したシリアル番号に紐づいている機器のステータス欄が緑色になっていることを確認します。



ag + Mave + Seatch	1 access point	
Status Name	MAC address	
0 + O 85.15.44 ab.00 M	68.15.44 x0.00 k/	

赤色の場合は数分経ってからWeb ブラウザの更新ボタンをクリックして ページ表示を更新し、緑色になることを確認しましょう。



#### 各設定を行おう

実際にパソコンで表示される画面は、予告なく変更されることがあります。



設定を行うために【edit settings】を

クリックします。

Bandwidth lawst

Client IF at

unimited

Metalli DHCP

Monate DHCH



#### 各設定を行おう

実際にパソコンで表示される画面は、予告なく変更されることがあります。

(3) .....

【edit settings】をクリックすると以下の画面に移ります。 【Pre-shared key with WPA2】を選択し、【パスワード】を入力します。

Access control				
SSID: Test WFi	•			
Network access				
Association requirements	<ul> <li>Open (no encryption) Any user can associate</li> </ul>			
	Pre-shared key with WPA2	14		
	Users must enter this key to associate.		Showkey	
	MAC-based access control (no encryption RADIUS server is quaried at association	n) time		
	<ul> <li>WPA2-Enterprise with Merahi authentication User credentials are validated with 802.12</li> </ul>	WPA2-Enterprise with Interaki authentication • User credentials are validated with 802 1X at association time		
802.11r @	Disabled •			

. . . . . . . . . . . . . . .

**(4)** ····

設定を終えたらページの下にある【Save Changes】をクリックして保存します。これ で新たに追加したMR32/MR34/MR42 アクセス ポイントを使用することができま

Save Changes or <u>cancel</u> (Please allow 1-2 minutes for changes to take effect.)

す。



#### 接続確認をしよう

実際にパソコンで表示される画面は、予告なく変更されることがあります。



「4. 各設定を行おう」の「2」でenabled にしたSSID のパスワードを入力して、【OK】または 【接続】ボタンをクリック。※セキュリティ設定をopen にしている場合は、パスワード不要です。



Web サイトにアクセスして接続できるかを 確認しましょう。無事にページが表示され れば接続完了です。

(4)





#### IP アドレスを自動取得できない場合

アクセスポイントを手動で設定します。

 MR シリーズに PoE 給電用の LAN ケーブルもしくは AC アダプタ (別売り)を接続して起動します。
 クライアント端末から起動したMRシリーズに無線接続します。 タスクバー (Windows)/メニューバー (Mac)のアイコンをクリックして接続先ー 覧を表示して、[Meraki Setup]という SSID を選択します。

**(3**) · · ·

Web ブラウザのアドレス欄に http://10.128.128.128 と入力して画面を表示して、 【Uplink configuration】をクリックします。

Overview Speed text Heighter access points Uplink configuration	Cisco Meraki
ログイン画面が表示されます。「ユーザー 名」欄にアクセス ポイントのシリアル番号 (例 Q*** - **** - ****)を入力し、【ロ グイン】をクリックしてください(パスワー ドは入力不要です)。	認証が必要 http://10.128.128.128.80 サーバーでは、ユーザー&とパスワードが 必要です。サーバーからのメゼージ、Meraki Manual Configuration The default login is the serial number (e.g. Occor=cocc), with no password. ユーザー&



TIPS

アクセス ポイントを手動で設定します。

必要な設定を行います。各項目を入力後、【Save settings】をクリックします(アクセス ポイ ントが再起動して、設定が反映されます)。



※ファイアウォールなどでアクセス制限を行っている場合 アクセス ポイントから WAN に対して右のポートの通信を 許可するようルールを追加してください。

(5)

TCP:80,443,7734,7752 UDP:53,123,1812,7351,9350



## ネットワンパートナーズ株式会社

www.netone-pa.co.jp



〒100-7026 東京都千代田区丸の内2-7-2 |Pタワー TEL 03-6256-0700(代表)

西日本営業部

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー TEL 06-6105-0356(代表)



記載内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 掲載している商品名、システム名、名称は、各社の商標、または登録商標です。